

Rod

Med nödljusfunktion. Kompakt LED-ljus.

E-nummer 7300087



Belysning från Elektroskandia

Specifikationer handlampa:

Skyddsklass	III
IP-klass	IP65
Driftstemperatur	-10°C ~ +40°C
Ingång	5V; 2A MAX
Ljuskälla	Front: 6W, Topp: 1W
Ljusflöde	600lm (Front), 100lm (topp-LED)
Laddningstid	Cirka 3.5h vid 5V 1A
Drifttid	Ca 2,5 H (fram), 10 H (topp-LED)
Batteri	Li-ion 3.7V; 2600mAh
Mått	L/B/H 205x55x40mm
Vikt	Handlampa 300g Inc. laddstation 430g

Användningsområde:

Handlampan är lämplig för inomhus- och utomhusbelysnings-applikationer. Laddning av handlampa skall ske i torra utrymmen. Laddmodul skall installeras inomhus i torra utrymmen.

Användning:

Du kan justera ljusriktning med den ställbara foten i olika lutningsvinklar. Med en inbyggd magnet på handlampans baksida och i botten av foten kan handlampan fästas på en magnetisk yta för att få optimal ljusbild över arbetsområdet.

- **Vid spänningsbortfall** tänds front-LED, samt när lampan tas ur sin laddningsstation under laddning. Ett tryck på powerknappen som är placerad på lampans baksida, släcker lampan.
- **Vid släckt läge, utanför laddningsstation.** 1 tryck: Topp-LED tänds. 2 tryck: front-LED tänds. Tryck och håll inne powerknappen för att steglöst justera ljusstyrkan mellan 100-600lm.

Säkerhetsföreskrifter

1. Kontrollera att rätt spänning finns tillgänglig före drifttagning.
2. Före varje laddning, se till att lampan och nätkabeln inte är skadade på något sätt. Använd aldrig lampan om du upptäcker skador.
3. Använd inte handlampan i explosiva miljöer där brandfarliga vätskor, gaser eller damm förekommer. Risk för liv!
4. LED-lamporna är extremt ljusa. Titta inte direkt på lampan och rikta lampan bort från dig när lampan tänds.

Underhåll: OBS: För ljuskällor som inte kan bytas ut av användaren: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceagent eller en liknande kvalificerad person. Öppna aldrig lampan när nätkabeln är ansluten. Skulle lampan inte ta emot laddning, kontrollera att kontaktblecken är rena och har kontakt med lampan eller prova med en annan laddningsadapter.

RENGÖRING: Använd inte lösningsmedel, frätande rengöringsmedel eller liknande. Använd endast en torr eller lätt fuktig trasa för rengöring.

Återvinning

Kassera elektriska apparater på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt!
Kassera inte elektriska apparater med hushållsavfall. I enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om elektriska och elektroniska apparater ska samlas in separat och skickas in för återvinning. Kontakta dina lokala myndigheter för tillgängliga avfallshanteringsalternativ för din utslitna enhet.

