



www.masetek.se

Wireupphängnings kit. Max 15 kg

En komplett pakettlösning för wireupphängning för alla slags undertak.

1. Vid pendling i plåt, gips och andra skivmaterial. Borra ett 5 mm hål genom materialet. Trä wiren genom avlastningsbrickan. För därefter wiren med bricka genom 5 mm hålet.
2. Vid pendling i betong. Borra ett 12 mm hål med ett djup av ca 30 mm, slå upp betongclipset med hammare. Trä wiren genom avlastningsbrickan och därefter genom den utstickande öglan från betongclipset. För därefter wiren åter igenom avlastningsbrickan.
3. Vid pendling runt ventilationsrör eller balk. Trä wiren genom avlastningsbrickan, runt röret eller balken och därefter åter igenom avlastningsbrickan.
4. Vid pendling på T-profil 24 mm. Tag clipset med M6 tappen och skruva på takfästet. Därefter trä wiren genom takkoppens för att sedan skruvas ihop med takfästet.
5. Wirelås, snabbjusterande. Wiren trä genom wirelåset (se pil på bild). Höjdläget justeras automatiskt. För att pendla ner tryck ner tappen på wirelåset & justera. Med wirelåset medföljer en M4 skruv med låsbricka för fastsättning.