



Sensor DOT



Anvisning 1666 v2

Installation av sensorn får endast utföras av tillverkaren eller dess servicetekniker eller annan behörig person.




Bryt spänningen före installation och vid sensorinställningar.



1	2	
●	●	100%
○	●	75%
●	○	50%
○	○	10%

3	4	
●	●	5s
○	●	90s
●	○	5min
○	○	10min

5	6	
●	●	Disable
○	●	50lux
●	○	10lux
○	○	2lux



CE    IP65