





1




2



3




4



5




Produkter märkta med denna symbol ska vid slutet av sin livslängd alltid levereras till en återvinningsstation och får inte slängas i hushållsoporna.



Dali
OBS! Ändra mA
inställning på Dali drivern
enligt etikett i armaturen


D750 1400mA 

D10001600mA 




On/off
Anslut DC-kabeln
till uppljus drivern


6



7



8



9



Produkter märkta med denna symbol
ska vid slutet av sin livslängd alltid
levereras till en återvinningsstation och
får inte slängas i hushållsoporna.