















	B10A	B16A	C10A	C16A
7216106 LED67 XL PC ÖK	20	32	33	53
7216107 LED67 XL PC DALI ÖK	20	32	33	53
7216108 LED67 XXL HO PC ÖK	20	32	33	53
7216109 LED67 XXL HO PC DALI ÖK	20	32	33	53





LED insats och drivdon i denna armatur skall endast ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad person!

Installation får endast utföras av auktoriserad person och enligt monteringsanvisningarna. All annan form av installation betraktas som olämplig. Sörj för att monteringsytan är plan för god installation och belysningsprestanda. Se alltid till att armaturen är urkopplad från elnätet före installationen. Använd inte armaturen om den är skadad eller om dess strömkabel är skadad. Endast fuktig mikrofiberduk får användas vid rengöring. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förändringar utan förvarning. Armaturen eller delar av den måste återvinnas korrekt.