



Lägg till tryckknapp

För att kunna lägga till den en tryckknapp i en grupp, se till att gruppen är öppen. Det är möjligt att öppna en ZigBee-grupp i "Philips filed app MC" med antingen alternativet "Skapa grupp" eller "Lägg till i grupp".

Välj "Lägg till tryckknapp/switch".

Välj Philips EasyAir-2 Button alt. 4 Button.

När detta är gjort, följ stegen nedan:

Eftersom tryckknapparna inte har någon strömförsörjning utan alstrar en liten ström vid tryck så krävs en kombination av tryckningar för att aktivera tryckknappen, se nedan.

1. Långt tryck - Håll ned den valda knappen x i 10 sekunder
2. Kort tryck - Håll knappen x intryckt i 1 sekund
3. Långt tryck - Håll knappen x intryckt i 10 sekunder
4. Utför nu en serie korta tryck på vardera 1 sekund med knappen x tills armaturerna blinkar. Detta borde vara upp till maximalt 16 gånger och i en av de 16 tryckningarna kommer tryckknappen att sammankopplas med armaturerna och en feedback kommer att mottas.
5. Efter att ha fått feedback från armaturen, slutför idrifttagningsproceduren genom att trycka kort på någon av de andra knapparna (motsatt sida).
6. Stäng gruppen. Nu är tryckknappen aktiverad och läggs till i gruppen.

Instruktionen finns även appen "Philips filed app MC"

Alternativa ramar som passar till Philips EasyAir tryckknappar, se nedan.

Tillverkare Modell

BERKER S1,B1;B3,B7 Glas

GIRA Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX

Jäger direkt Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion

Jung AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas

MERTEN 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creative, M-pure