




Nim/Prime/Tiny



Säkerställ att skenan är korrekt installerad innan armaturerna börjar monteras.

- 1 Anslut adaptorn i skenan. Ett distinkt klickljud hörs som indikerar korrekt montering.
- 2 & 3 Vrid över spaken för att låsa fast adaptorn och välj fas 1, 2 eller 3 genom att rotera fasväljarhjulet. För att demontera adaptorn vrid spaken åt motsatt håll.
- 4 Vid DALI, vrid även över spaken på andra sidan för att låsa fast adaptorn. För att demontera adaptorn, vrid båda spakarna åt motsatt håll.
- 5 Kontrollera korrekt installation genom att säkerställa att adaptorn sitter fast ordentligt.

Ensure that the track is correctly installed before mounting the fixtures.

- 1 Connect the adapter to the track. A distinct clicking sound will indicate correct installation.
- 2 & 3 Flip the lever to lock the adapter in place and select phase 1, 2, or 3 by rotating the phase selector wheel. To remove the adapter, turn the lever in the opposite direction.
- 4 For DALI, also flip the lever on the other side to lock the adapter. To remove the adapter, turn both levers in the opposite direction.
- 5 Check that the adapter is properly installed by ensuring it is securely attached.

SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR

Montering och driftsättning av armaturen får endast utföras av behörig personal, i enlighet med denna monteringsanvisning, säkerhetsinstruktioner och eventuella standarder och föreskrifter som gäller för det aktuella användningsområdet. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som orsakas av felaktig montering och driftsättning.

LED är underhållsfria elektroniska komponenter som kan skadas eller förstöras genom olämplig hantering! Undvik att röra vid LED-ljusytan när du använder armaturen. Använd textilhandskar för att undvika permanenta fingeravtryck.

Stäng av matningsspänningen innan du rengör. Använd en mjuk, lätt fuktad trasa (t.ex. mikrofibertrasa), helst utan rengöringsmedel. Om rengöringsmedel används måste kompatibiliteten säkerställas. Torka alltid reflektorerna/linserna från toppen till botten. För att rengöra reflektorn/linsen rekommenderar vi att du använder en vit, ren textilhandske eller en mikrofiberduk.

För eventuella efterföljande ändringar eller modifieringar av armaturen är Cardi/Sonepar inte ansvarig för produkten och leder till att tillverkarens garanti upphör. Aktuella fakta hittar du på www.cardi.se. Spara väl denna montageanvisning för eventuellt framtida underhåll!

SAFETY INSTALLATION INSTRUCTIONS

The luminaire may only be installed and commissioned by qualified personnel, in accordance with these installation instructions, safety instructions and any standards and regulations applicable to the area of application. The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect installation and commissioning.

LEDs are maintenance-free electronic components that can be damaged or destroyed by improper handling! Avoid touching the LED light surface when using the luminaire. Wear textile gloves to avoid permanent fingerprints.

Switch off the supply voltage before cleaning. Use a soft, slightly damp cloth (e.g. microfiber cloth), preferably without cleaning agents. If cleaning agents are used, compatibility must be ensured. Always wipe the reflectors/lenses from top to bottom. To clean the reflector/lens, we recommend using a white, clean textile glove or a microfiber cloth.

Cardi/Sonepar is not responsible for any subsequent changes or modifications to the luminaire and will void the manufacturer's warranty. Current facts can be found at www.cardi.se. Keep these assembly instructions for future maintenance!