

Tersus Pollare

Montageanvisning




Produktinformation

Art.nr	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	Styrning	Märkspänning	Färg	Montering
E77 483 44	18W	800lm	3000K	Ej dimbar	220-240VAC 50/60Hz	Alu	Monteringsplatta
E77 483 45	18W	880lm	4000K	Ej dimbar	220-240VAC 50/60Hz	Alu	Monteringsplatta
E77 484 30	18W	800lm	3000K	Ej dimbar	220-240VAC 50/60Hz	Svart	Monteringsplatta
E77 484 31	18W	880lm	4000K	Ej dimbar	220-240VAC 50/60Hz	Svart	Monteringsplatta

Användningsområden (för utomhusbruk):

Trädgårdar, parker, skolgårdar, bostadsområden, gårdar, parkering och andra publika områden.

Produktdata



Montage:

Direkt på fast underlag med medföljande monteringsplatta. Kan även monteras med markfäste eller insats för fundament, beställs separat. 9,6kg.

Vikt:

Ljuskälla: LED CRI: >80
Omgivningstemperatur: -20°C~40°C
10%~90% luftfuktighet

Kapslingsklass: IP54

Skyddsklass: I

IK-klass: IK10



Denna armatur innehåller en LED-ljuskälla med energiklass E.

Installation

1



Bläck för att fixera
inkommande ledning.



Fäst montageplattan i
underlaget.

3



2



Lås fast pollaren
mot montageplattan.

4




1. Installationen ska utföras av en elektriker.

2. Insexnyckel medlevereras ej.

3. Strömmen måste vara avstängd före installationen.

4. Om anslutningsledningen är skadad får den endast ersättas av tillverkaren eller
eller av tillverkaren utsedd serviceagent.

5. LED insats kan inte ersättas, driftdon ska endast ersättas av tillverkaren eller av
tillverkaren utsedd serviceagent eller liknande. När ljuskällan når sin slutliga
livslängd ska hela armaturen bytas ut.



Rengöring/Underhåll

Det är viktigt att rengöra armaturen regelbundet för optimal belysning och livslängd. Armaturen rengörs med en mjuk trasa och ett mildt flytande rengöringsmedel och vatten med en max. temperatur på 60°C . Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller lösningsmedel.

Armaturen rengörs i strömlöst tillstånd. Elektriska komponenter och anslutningar ska inte utsättas för vatten eller fukt.

Produkter märkta med denna symbol ska vid slutet av sin livslängd alltid levereras till en återvinningsstation. Armaturen omfattas av direktivet 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

